


バイタリー

iOS 印刷機能の利用マニュアル

《機能概要》

iPhoneやiPadをプリンターと接続することにより、
日々の利用者様毎の記録の一覧を端末から直接印刷することが可能となります。



この機能を利用するには、iPadやiPhoneにてiOS標準の「AirPrint」という機能を利用し、プリンターと接続する必要があります。

設定の詳細やご利用中のプリンタがAirPrintに対応しているかなどについては、Apple公式の「AirPrintについて」のページをご確認ください。

Apple公式URL : <https://support.apple.com/ja-jp/HT201311>


デバイス管理				
機器名	場所	初期化	編集	削除
A&D / 体温計	● 1階広場 体温計			
A&D / 体温計	● 2階広場 体温計			
A&D / 血圧計	● 1階広場 血圧計			
NISSEI / パルスオキシメーター (1187)	● 3階広場 パルスフィット			
NISSEI / 体温計 (0618)	● 3階広場 体温計			
NISSEI / 血圧計 (9721)	● 3階広場 血圧計			
ARKRAY / 血糖値	● 1階広場 血糖値計			
ARKRAY / 血糖値	● 2階広場 血糖値計			

印刷画面のイメージ

印刷の手順について


《設定方法》

1. トップページの本日のバイタル記録画面から、ご利用者様の「詳細」をタップします。



トップ画面

2. 各ご利用者様のグラフ表示画面にて、表示されている期間を確認し、画面上部の「印刷する」ボタンをタップします。その後、自動的に印刷設定画面が表示されます。




グラフ表示画面



印刷確認画面


《設定方法》

3. 自動的に印刷設定画面が表示されない場合は、画面上部の「印刷する」をタップしてください




印刷確認画面

4. AppleのAirPrint画面の設定に従って、プリンターを選択し、印刷を行ってください。
印刷が完了すれば、画面左上の戻るボタンをタップして、元の画面に戻ってください。



AirPrint画面



印刷完了画面